

EXTRACTEURS DE GOUPILLES ET DE CLAVETTES TARAUDÉES

THREADED DOWEL PINS EXTRACTOR



SUR QUELLES PIÈCES L'UTILISER ?

On which parts to use it?

- > Goupilles : DIN 7979, DIN 7978, ISO 8735, ISO 8736 de 5 à 10 mm.
Pins: DIN 7979, DIN 7978, ISO 8735, ISO 8736 from 5 to 10mm.
- > Vis d'extraction : de M3 à M10.
Pulling screws: from M3 to M10.
- > Clavettes : DIN 6885E, DIN 6885F, NFE 22181.
Keys: DIN 6885E, DIN 6885F, NFE 22181.

POUR QUELS UTILISATEURS ?

For which users ?

- > Techniciens monteurs.
Assembly technician.
- > Techniciens de maintenance.
Service Engineer.

COMMENT UTILISER L'OUTIL ?

How to use this tool ?

- 1 Visser à l'axe de l'extracteur le goujon approprié en fonction du taraudage de la goupille.
Choose a stud adapted to the taping of the pin and screw it onto the extractor axis.
- 2 Visser l'ensemble outil/goujon sur la goupille.
Screw this unit onto the pin.
- 3 Il suffit de frapper la masselotte contre la tête de l'extracteur pour que la goupille sorte de son logement.
Hit the counter weight against the head of extractor so that the pin ejects.

